



**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА И
ПАРАМЕТРИРОВАНИЯ «ЮНИТ-ВИП-СЕРВИС»
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

2025 ООО «НЭК ТЕХ»

| Редакция | Дата |
|----------|------------|
| 1.0 | 30.11.2025 |

Настоящая инструкция по установке относится к программному обеспечению мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-ВИП-СЕРВИС» (далее ПО) начиная с версии 1.x.x.

Компания ООО «НЭК ТЕХ», далее Компания, оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нём, включая права на использования патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Содержание

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Введение..... | 4 |
| 2 | Требования к программному и аппаратному обеспечению | 4 |
| 3 | Установка и запуск ПО..... | 5 |
| 4 | Техническая поддержка | 5 |

1 Введение

ПО предназначено для взаимодействия с устройствами «ЮНИТ-ВИП» в части настройки, ввода в эксплуатацию, мониторинга работоспособности, эксплуатации, считывания и хранения технологической информации.

Основными задачами ПО являются задачи сопровождения устройств семейства «ЮНИТ» на этапах их жизненного цикла, а именно:

- организация как локального, так и удаленного обмена данными с устройствами;
- разработка конфигурации;
- параметрирование;
- выгрузка архивной и технологической информации;
- формирование и исполнение технологических команд;
- мониторинг текущего состояния;
- формирование технологических отчетов.

2 Требования к программному и аппаратному обеспечению

Системные требования к АРМ для функционирования ПО приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Требования к АРМ

| | |
|-------------------------|---|
| Операционная система | Windows 10 (и выше) |
| Процессор | тактовая частота не менее 1 ГГц |
| Объем ОЗУ | не менее 4 Гб |
| Объем жесткого диска | не менее 600 Мб |
| Периферийные устройства | Клавиатура, мышь или другое устройство ввода информации |
| Интерфейсы | USB |

3 Установка и запуск ПО

ПО является прикладной компьютерной программой. Для установки ПО требуется запустить файл Unit-VIP-Service-Setup.exe и следовать инструкциям программы установки. Дополнительно следует установить пакет библиотек VC_Redist (входит в комплект поставки).

Для запуска ПО необходимо запустить файл Unit-Vip-Service.exe в соответствующей директории.

4 Техническая поддержка

Техническую поддержку ОО осуществляет ООО «НЭК ТЕХ», совместно с сервисным центром ООО «Юнител Инжиниринг».

Техническая поддержка включает в себя:

- консультационные услуги;
- техническую поддержку;
- сервисное обслуживание.

Для получения технической поддержки необходимо направить соответствующую заявку в сервисный центр. Заявки принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98, доб. 2561) и (или) по электронной почте:

E-mail: rza@uni-eng.ru

E-mail: info@uni-eng.ru